

GM



EVOLVQ



PENDAHULUAN

GM EVOUQ SERIES

SPEKIFIKASI HELM

FITUR HELM GM EVOUQ :

- 1. VENTILASI UDARA**
- 2. VISOR ***
- 3. TALI PENGIKAT (CHIN STRAP) ***
 - MICROMATIC BUCKLE**
- 4. INTERIOR HELM GM EVOUQ**
 - BUSA PIPI (CHEEK PADS)**
 - BUSA INTERIOR (CROWN PAD)**

***) Mohon periksa kembali seri produksi helm Anda, karena terdapat adanya perbedaan fitur pada beberapa model.**

***) Apabila Anda memiliki pertanyaan seputar produk ini, silahkan kirimkan email Anda ke : info@gmhelmets.com**

PENDAHULUAN

Terima kasih atas kepercayaan Anda dalam memilih seri helm **GM EVOUQ**. Helm ini di desain dan di dibuat dengan teknologi tinggi dan modern yang dapat memenuhi kebutuhan para biker dalam hal keamanan dan kenyamanan yang maksimal. Helm **GM EVOUQ** ini di desain sesuai dengan standard ergonomi kenyamanan dan aerodinamik dengan fitur yang mudah digunakan.


Mohon membaca buku panduan ini dengan baik sebelum Anda menggunakan helm GM. Buku panduan ini dapat digunakan sebagai referensi karena didalamnya terdapat banyak informasi penting yang dapat Anda gunakan untuk lebih memahami fitur helm dan fungsinya, serta untuk dapat lebih mengerti bagaimana cara menggunakan helm GM untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan yang maksimal.

TENTANG GM EVOUQ

GM EVOUQ diciptakan dengan desain yang Elegan, Aerodinamik dan modern. Helm **GM EVOUQ** dibuat dengan material Thermo Polymer shell yang hadir dengan interior yang sangat nyaman.

Selain itu helm ini memiliki sistem ventilasi udara yang baik, sehingga dapat memaksimalkan udara yang masuk ke dalam helm dan dapat memberikan rasa lebih nyaman pada saat digunakan.

SPEKIFIKASI HELM



GM EVOUQ ini tersedia dalam 4 ukuran kenyamanan yang berbeda. Tabel ini hanya untuk referensi. Selalu coba helm dan ikuti petunjuk manual ini untuk kenyamanan yang maksimal. Berikut ukuran yang ada untuk helm **GM EVOUQ** :


UKURAN HELM	S	M	L	XL
LINGKAR KEPALA	55-56 CM	57-58 CM	59-60 CM	60-61 CM
	21.65-22.05 INCH	22.44 -22.83 INCH	23.23 - 23.62 INCH	23.62 - 24.01 INCH

FITUR HELM GM EVOUQ

1. SISTEM VENTILASI UDARA

Helm **GM EVOUQ** telah di desain dengan ventilasi udara yang maksimal.

- Ventilasi bagian atas dibuat untuk mendistribusikan udara ke area kepala bagian atas.
- ventilasi udara bagian depan, di desain untuk mengalirkan udara ke area dahi



2. VISOR / KACA HELM

PERHATIAN !!


Apabila visor rusak atau tergores akan dapat mengurangi pandangan Anda. Artinya permukaan visor yang sudah rusak harus segera diganti dengan yang baru. Untuk mengganti visor **GM EVOUQ** ini hanya dapat menggunakan visor khusus dari **GM EVOUQ** dan tidak dapat menggunakan visor tipe lainnya. Jangan menggecat visor helm / menambahkan sticker pada visor Anda

• CARA MEMBUKA VISOR :

- Buka visor dengan menekan ibu jari Anda pada visor sampai terbuka.
- Angkat visor ke atas secara menyeluruh.


• CARA MENUTUP VISOR :

- Tutup visor dengan cara menurunkannya sampai ke bawah dan tekan visor hingga tertutup dengan rapat.




• Cara Melepaskan Visor GM EVOUQ


- Lepaskan cover samping / penutup visor untuk membuka baut dengan cara membukanya dengan di congkel ke atas (**Gambar 1**)
- Buka visor ke atas dan pastikan visor dan ratchet sudah ada pada posisi yang benar (**Gambar 2**)
- Bukalah baut pengunci visor (**Gambar 2**)
- Lakukan hal yang sama pada sisi yang lainnya
- Lepas visor dengan hati-hati dari helm (**Gambar 3**)



LEPASKAN COVER PENUTUP VISOR




PASANGKAN BOUT PENGUNCI VISOR
ANGKAT / BUKA VISOR KE ATAS




PASANGKAN VISOR SESUAI
DENGAN POSISI INI

• Cara Memasang Visor GM EVOUQ


- Tempatkan visor dengan hati - hati pada ratchet yang ada pada sisi helm (**Gambar 1**)
- Pastikan visor dan ratchet sudah ada pada posisi yang benar (**Gambar 1**)
- Pasang Baut pengunci visor (**Gambar 2**)
- Lakukan hal yang sama pada sisi yang lainnya
- Setelah itu naik turunkan visor untuk mengecek apakah visor sudah terpasang dengan sempurna
- Pasangkan cover samping / penutup visor (**Gambar 3**)



PASANGKAN VISOR SESUAI
DENGAN POSISI INI



PASANGKAN BOUT PENGUNCI VISOR
NAIK TURUNKAN VISOR
SETELAH BOUT TERPASANG




PASANGKAN COVER PENUTUP VISOR

3. TALI PENGIKAT (CHIN STRAP)

Micromatic Buckle Strap :


- Untuk memasang micromatic strap, masukkan kepala bergerigi (A) ke dalam pengunci buckle. Kemudian tarik chin strap dengan kencang sampai ke dagu.
- Untuk melepas chin strap, tarik tuas pita berwarna merah ke atas kemudian lepaskan pengunci bergerigi sambil ditarik hingga terlepas.




4. BUSA INTERIOR GM HELMET

Busa interior helm **GM EVOUQ**, merupakan pembaharuan teknologi yang di desain mengikuti bentuk kontur kepala yang dapat memaksimalkan kenyamanan dan keamanan pada saat digunakan. Material interior padding helm ini dibuat dengan menggunakan material berkualitas yaitu ultra soft micro fiber material yang sangat halus dan nyaman. Selain itu interior helm ini dapat dilepaskan untuk dicuci. Untuk mencuci interior helm, gunakan sabun dan air, jangan mencuci interior helm Anda dengan mesin cuci dan air panas, karna hal ini akan dapat menyebabkan kerusakan pada busa interior Anda.

BUSA INTERIOR



BUSA PIPI



- **BUSA PIPI (CHEEK PADS)**
- **BUSA INTERIOR (CROWN PAD)**

Beberapa bagian dari busa interior helm harus dilepas untuk dapat dicuci dan dibersihkan

Cara Melepas Busa Pipi (Cheek Pads):


- Tempatkan jari Anda di belakang busa pipi
- Tarik perlahan bantalan busa pipi dari dinding interior helm
- Pada busa pipi terdapat 3 kancing pada bagian belakang yang harus dilepaskan secara bersamaan, tarik plastik pengait keluar dari sisi helm
- Lakukan hal yang sama pada sisi lainnya.

Cara Melepas Busa Interior Helm (Crown Pad):

- Lepaskan busa pipi terlebih dahulu
- Dari sisi belakang bagian busa interior, tarik crown pad ke arah luar dan lepaskan secara bersamaan, tarik plastik pengait keluar dari sisi helm
- Kemudian keluarkan busa interior helm (crown pad) dari dalam helm

Cara Memasang Busa Pipi dan Busa Interior :

- Untuk memasang kembali busa pipi dan busa interior helm, Anda dapat mengulangi langkah sebelumnya dengan urutan sebaliknya



PERHATIAN !

Tidak ada helm yang dapat melindungi pengguna dari segala kemungkinan dan dampak yang akan terjadi. Namun, untuk perlindungan yang maksimal, pastikan helm yang Anda pakai pas dan ukurannya sesuai dengan ukuran kepala Anda, dan tali pengaman harus terpasang dengan baik. Helm tidak boleh mudah dilepas saat digunakan dan sudah di kunci. Jangan mengaplikasikan cat, zat dan bahan kimia lainnya pada helm ini karena helm dapat menjadi rusak. Untuk menjaga efisiensi fungsi helm, mohon tidak melakukan modifikasi apapun pada bagian helm dan strukturnya. Jika helm mengalami benturan yang parah maka helm harus segera diganti.



RIDE WITH STYLE

WWW.GMHELMETS.COM